

Erledigt

Maus und Tastatur friert ein + kein Ton

Beitrag von „griven“ vom 29. Januar 2020, 09:21

Ich gehe hierbei davon aus das die USBPorts nicht richtig konfiguriert sind. Das Entscheidende Detail ist die Aussage das das Problem nur auftritt wenn der Rechner vorher im Ruhezustand war. Beim eintreten in den Ruhezustand werden unter anderem auch die Powerlevel für USB verändert (nicht als intern deklarierte Ports werden abgeschaltet usw.) verlässt man den Ruhezustand wieder wachen quasi auch die USB Ports wieder auf aber eben so wie es im ACPI definiert ist oder eben auch nicht (EC Device). Es empfiehlt sich an der Stelle dringen die USBPorts korrekt zu definieren und hierzu mal das Hackintool zu bemühen 😊