

Erledigt

Bildschirm nutzt (zeitweise) nicht den vollen Displayumfang (ändert sich ständig von alleine)

Beitrag von „bluebyte“ vom 2. Februar 2020, 10:13

[kalamalasan](#)

Ich habe mich vor ein paar Wochen mit dem Thema UEFI GOP beschäftigt, weil sich meine Grafikkarte **beim Starten** auch seltsam verhält.

Das passiert jedoch, nur wenn ich unter den BIOS-Einstellungen den CSM-Mode deaktiviere und auch für die Grafikkarte "UEFI only" einstelle. Bei Grafikkarten ist das ROM unterteilt in einen Legacy-Bereich und einen UEFI-Bereich. Bei manchen Karten ist es nicht so elegant gelöst, bzw. manche Grafikkarten machen wohl solche Schwierigkeiten **beim Starten**, sobald der CSM-Mode deaktiviert ist. Sobald die Treiber vom Betriebssystem geladen worden ist alles in Ordnung.

Habe selbst viel herumprobiert mir diversen Einstellungen. Hauptgrund war die Zeilen- und Spaltenbreite der Shell von Opencore.

War schon fast an dem Punkt, das VBIOS zu patchen.

Shau mal, ob ich das noch finde.... Oder such mal selbst im Netz nach "UEFI GOP OPTION ROM"