

# ASRock H87 Pro4 mit OpenCore - Benötige Hilfe bei der Installation (ehemals Clover)

Beitrag von „derHackfan“ vom 2. Februar 2020, 16:24

Irgendwie ist da bei dir der Wurm drin...

Mach mal einen NVRAM Reset, starte anschließend die Shell aus dem UEFI heraus, also nicht über den OpenCore Bootpicker, wiederhole die Eingabe von `bcfg boot add 0 Bootx64.efi "OpenCore v054"` und verwende dabei die Tab Taste zum Autovervollständigen.

Einen Booteintrag entfernen kannst du über `bcfg boot rm 0` und dann anschließend mit der Pfeil nach oben Taste immer wiederholen bis eine Fehlermeldung kommt.