

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „derHackfan“ vom 3. Februar 2020, 23:48

[Zitat von pmay99](#)

kann bei einem Rechner mit 10.15.2 Recovery Partiton nicht aus OC054 starten.


Bekomme diese Meldung: OCB: LoadImage failed - Unsupported



Hier auch...

[Zitat von Download-Fritz](#)

pmay99 Was wird auf dem Bildschirm alles angezeigt?



[Zitat von pmay99](#)

OCB: Load Image failes - Unsupported

Halting on Critical Error

Hier immer noch 🤔, wäre schön wenn es da eine Lösung gäbe, meinerwegen irgendwas was man in der config.plist auf true oder false stellen muss, ganz egal wie der Nupsi am Ende heisst.