

OpenCore Sammelthread (N-D-K Fork)

Beitrag von „Agrarfotograf“ vom 4. Februar 2020, 12:17

OpenCore Einrichtung via Test-USB-Stick war erfolgreich, bis auf Audio.

Ich bekomme mein Audio nicht zum laufen.

Unter Clover habe ich bei Audio:Inject:"1" gesetzt, dann ging die interne Audio Karte.

Wie mache ich das jetzt hier bei OpenCore?

Ich habe es bei Devices so ähnlich eingetragen, war aber nur ein Versuch, ha aber nichts gebracht.

