

Erledigt

Ruhezustand geht nicht, wacht gleich wieder auf.

Beitrag von „TheWachowski“ vom 5. Februar 2020, 12:41

Echt? Das klingt spannend und höre ich jetzt zum ersten Mal.

Ich habe einen internen USB-Hub, damit ich sowohl die AIO als auch die Front-Gehäuseanschlüsse bedienen kann. Stört das in irgendeiner Weise, wenn die dann als intern laufen?

Kannst Du mir kurz sagen wie ich das einstelle, bzw. den Link zu einer Doku/einem Tutorial?