

Erledigt

Ruhezustand geht nicht, wacht gleich wieder auf.

Beitrag von „CMMChris“ vom 5. Februar 2020, 13:00

Wenn du dir eine USB Kext erstellst - und das sollte wirklich jeder tun - musst du die Port Typen definieren. Interne Ports werden dann auf intern gesetzt. Diese können dann keine Sleep Wakes mehr triggern. Eine USB Kext erstellt man sich mit Hackintool.