

Erledigt

Ruhezustand geht nicht, wacht gleich wieder auf.

Beitrag von „TheWachowski“ vom 5. Februar 2020, 19:29

Ich hoffe ich habe das jetzt richtig gemacht:

- Hackintool gestartet
- USB angeklickt
- Meinen onboard USB-2.0 Connector (HS11+HS12) auf INTERNAL gesetzt
- Exportiert
- So erzeugte USBPorts.kext in CLOVER/KEXTS/OTHER gestopft (ersetzt)
- Neu gestartet.

Funktioniert leider immer noch nicht. Muss ich mit der erzeugten SSDT-UIAC.aml auch was machen, falls ich sonst nichts geändert habe?