

## **Erledigt** Maus springt in die obere rechte Ecke

**Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 8. Februar 2020, 15:47**

Schalte mal das "Klick durch Tippen" unter Trackpad / Systemeinstellungen aus! Vielleicht hilft das!

