

Panic on boot: Dell 3060 SFF Clover -> OpenCore

Beitrag von „Seven“ vom 8. Februar 2020, 18:30

Update:

Nach wie vor bootet die Kiste mit OC nicht. Immer noch die selbe Panikmeldung. CPU ist ein i5-8400.

Kann es sein, dass, obwohl im Bios deaktiviert, die iGPU doch irgendwie anspringt oder OC drauf zugreift?

Könnt ein framebuffer Patch irgendwie helfen? Hab da leider null Erfahrung zu dem Thema. Wäre super, wenn jemand einen Idee hat.