


Radeon VII: macOS Benchmarks, Undervolting, Overclocking, PowerPlayTable & Lüfterkurve

Beitrag von „jan2000“ vom 18. Februar 2020, 12:10

Ich muss auch was fragen: ich habe jetzt mal den voreingestellten Wert aus dem Generator benutzt um mich heran zu tasten. Aber die Werte PP_DisableDIDT=1 (Number) und PP,PP_DisableULV=0 (Number) irritieren mich, vorallem das **PP,PP**. Muss das so aussehen?



Properties Key*	Properties Value	Werttyp
PP_PhmsSoftPowerPlayTable	C2060B0002C20634080000A43500007C000...	DATA
PP_DisableDIDT	1	NUMBER
PP,PP_DisableULV	0	NUMBER

Code

1. `<key>PP,PP_DisableULV</key>`
2. `<integer>0</integer>`
3. `<key>PP_DisableDIDT</key>`
4. `<integer>1</integer>`

Habe in Clover auch "PrimaryGPU" angegeben, statt des PCI Pfads. Sollte OK sein, oder?

Vielen Dank!