

Erledigt

Surface 6 Pro - clover stick wird geladen, Apple Logo erscheint, aber Endlosschleife nach 1/2 Ladebalken zurück zum Stick

Beitrag von „abc-siggi“ vom 19. Februar 2020, 15:20

Danke dir!

Ich hab ja zwei config Files, eine für die Installation und eine zum normal booten.

Mit der config-install komme ich auch ins System, habe aber kein Trackpad und die Auflösung lässt sich auch nicht einstellen.

Mit der normalen config lädt das Apple Bootlogo ungefähr 2/3 und stürzt dann aber ab.

Kann ich irgendwie überprüfen an was das liegt?