

Erledigt

Surface 6 Pro - clover stick wird geladen, Apple Logo erscheint, aber Endlosschleife nach 1/2 Ladebalken zurück zum Stick

Beitrag von „arigata9“ vom 19. Februar 2020, 16:07

Das kommt darauf an, ob du mit UEFI oder BIOS bootest. Entsprechend steckst du die Treiber in die Ordner.

Nutzt du denn auch die .dmg aus dem zitierten Tutorial?