

Erledigt

Hilfe Fusion Drive funktioniert nicht

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 21. März 2013, 23:02

Das ist doch normal dass man im FDP nur noch das logische Volume sieht.
Hab gestern auch eins angelegt und da ist das auch so.

Was hast du damit denn für Probleme?

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk