

Erledigt

Surface 6 Pro - clover stick wird geladen, Apple Logo erscheint, aber Endlosschleife nach 1/2 Ladebalken zurück zum Stick

Beitrag von „arigata9“ vom 21. Februar 2020, 11:26

[Zitat von abc-siggi](#)

nur mit dem entsprechendem Wiederherstellungsschlüssel ins Wndows booten...

Ist logisch, da du SecureBoot deaktiviert hast. SecureBoot speichert die Schlüssel von BitLocker. Wenn diese nicht mehr vorhanden sind, findet BitLocker die nicht mehr und geht automatisch in die Wiederherstellung. Für macOS solltest du SecureBoot deaktiviert lassen. Möchtest du Windows noch parallel nutzen, müsstest du das mit deaktiviertem SecureBoot neu installieren.

[Zitat von abc-siggi](#)

Das Intel TPM Modul muss ich nicht deaktivieren oder?

Kannst du aktiviert lassen.

[Zitat von abc-siggi](#)

Mit dem drivers64uefi Ordner geht es wiederum?

Ebenfalls logisch, wenn du über UEFI bootest. Dann werden natürlich auch die UEFI-Treiber verwendet. Tu die Treiber in den drivers64UEFI Ordner. Dort sollten Treiber für HFS+ und APFS drin sein, damit Clover die Platte findet.

Ich empfehle dir außerdem unser Wiki. Da steht genau drin, wie's geht.

Nutzt du aus deinem zitierten Reddit-Post auch die verlinkte .dmg?