

Ryzen x570 Hackintosh fährt nicht runter

Beitrag von „Kremon“ vom 28. Februar 2020, 18:35

Hallo liebe Community,

ich habe die letzten Tage meinen ersten Ryzen Hackintosh aufgesetzt. Ich habe mich an dem OpenCore Vanilla Guide orientiert.

Mein System:

Aorus x570 Pro Wifi

Ryzen 3700x

Sapphire Nitro+ RX 5700XT

2x16 GB Corsair Veneagence

Samsung Pro Evo 970 512 GB SSD

Läuft alles prima, nur lässt sich das System nicht richtig herunterfahren. Wenn ich in OSX auf "Ausschalten" klicke, fährt das System runter, es gibt einen hörbaren "klick" aus dem Gehäuse, Monitor & Grafikkarte (LEDs daran) gehen aus, der Rest läuft weiter. Um das System wieder hochzufahren, muss ich den Netzschalter am Netzteil für 10 Sekunden ausschalten. Mein EFI Folder hänge ich hier an. Wäre über Eure Hilfe sehr dankbar.

Viele Grüße

Kremon