

DVD-Brenner grummelt regelmäßig

Beitrag von „Faust“ vom 3. März 2020, 22:31

Nach meinem '[USB-Patching](#)' meldet sich mein DVD-Brenner im regelmäßigen Abstand (ca. alle 10 Min.) mit einem gemütlichen "*Klick Klack grr grr*" (also der Öffnungsmechanismus wird angesprochen ohne dass sich wesentliches tut). Das scheint nicht schlimm stört aber die Akustik...

Möglich ist auch, dass dies mit dem 'USB-Patching' in keinem Zusammenhang steht - **wer weiss?**