

X299 Tutorial - ASUS WS X299 SAGE/10G (Hilfe und Diskussionen)

Beitrag von „DonKuahn“ vom 4. März 2020, 11:24

Jop habe im Bios Boot -> CSM wieder auf "Enabled" gestellt... bringt aber keine Änderung mit sich.

Soll ich es nochmal mit deiner .aml testen?