

# OpenCore Sammelthread (N-D-K Fork)

Beitrag von „JimSalabim“ vom 5. März 2020, 13:14

Nee, nur der grüne. Mit der Nummer für "AudioOut" in der config.plist kann das möglicherweise (?) geändert werden, aber auch hier verstehe ich in der Anleitung nur Bahnhof 😄

```
-----  
3. AudioOut  
Type: plist: integer  
Pathsafe: 0  
Description: Index of the output port of the specified codec starting from 0.  
Normally this contains the index of the green out of the builtin analog audio controller (HDEF). The number of  
output nodes (N) in the debug log (marked in bold):  
OCM: 1/3 PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x1)/VenMag(<redacted>,00000000) (4 outputs)  
OCM: 2/3 PciRoot(0x0)/Pci(0x3,0x0)/VenMag(<redacted>,00000000) (1 outputs)  
OCM: 3/3 PciRoot(0x0)/Pci(0x18,0x0)/VenMag(<redacted>,02000000) (7 outputs)  
The quickest way to find the right port is to bruteforce the values from 0 to N - 1.
```