

**Erledigt**

## **First Install Open Core bootet nicht**

**Beitrag von „TimeActor“ vom 6. März 2020, 16:17**

Ja hatte ich irgendwo in den Guides gelesen und da bei MakeInstall doch wieder FAT32 formatiert wird dachte ich mir nix mehr dabei. Allerdings wird der Stick partitioniert und vllt. ist eine Partition dann NTFS (falls das überhaupt möglich ist). Trotzdem versuche ich im Vorfeld mal FAT32.

Nutzt alles nichts. Hatte die config.plist (es handelt sich um deine aktuelle EFI) mal in Proper Tree geöffnet und 2-3 Einstellungen u.a. Boot -v bei Boot args eingefügt. Timeout von 1 auf 10 und dann konnte ich kurz sehen, wo der hängen bleibt. Angemeckert wird Lilu Kext und da würde die Info.plist fehlen. Hab im Bios Bereich "Main" gesehen das dort die Version 1.2 steht. Könnte das auch schon zum Problem führen? Gibts im Bios eine Einstellung "Load defaults" die man zuerst ausführen sollte? CSM habe ich abgeschaltet, SVM ist eingeschaltet, Above 4G encoding habe ich mal eingeschaltet als auch deaktiviert. PCIe habe ich mal von 4 auf 3 gestellt - allerdings steckt bei mir die RX5500 ohne Riser direkt aufm Board. Optisch muss man sich den Start wie folgt vorstellen. Rechner einschalten, F11 drücken, Bootstick auswählen, Enter oder mit Maus bestätigen - der Bildschirm blitzt kurz auf schaltet ab und es führt zu einem Loop der sich ständig wiederholt.