

Erledigt Sleep Problem

Beitrag von „daniel14513“ vom 6. März 2020, 07:20

Hallo zusammen,

wenn ich meinen Rechner manuell in den Sleep versetze funktioniert dieser.

Wenn er jedoch automatisch nach "5 Minuten" in den Sleep gehen soll, gehen die Monitore aus und es passiert nichts.

Meine USB Ports sind konfiguriert. Hat jemand eine Idee, an was das noch liegen könnte?

EDIT: Bluetooth steht auch auf Internal.

Ich Danke euch im Voraus

Daniel