

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 7. März 2020, 03:36

Ich sehe gerade, dass HS11 und HS12 bei dir nicht als "Internal", sondern als "USB2" angezeigt werden. Das soll eigentlich nicht so sein, ist aber mein Fehler. Da hab ich doch vorhin noch jemandem Fahrlässigkeit oder Unwissenheit unterstellt, der das so gemacht hatte, und jetzt ist es mir offenbar selbst passiert ... Ich weiß nicht, ob das das Problem löst, aber tausch mal bitte deine SSDT-UIAC-Z390-DESIGNARE.aml mit der aus dem Anhang aus. Alternativ kannst du deine auch direkt mit MaciASL bearbeiten und bei HS11 und HS12 `zero` jeweils mit `0xFF` austauschen. Dann Neustart und nochmal probieren (mit angeschlossener Fenvi).