

# Problem mit GA Z370M DS3H

**Beitrag von „harling“ vom 9. März 2020, 19:26**

ich habe 2 Speicherriegel von Corsair DDR4 mit 3.200 MHz eingebaut. Warum werden die nur mit 2.133 MHz in der Systeminformation angezeigt bzw. wo kann ich das richtig einstellen und den schnellen Speicher nutzen? Ich finde dazu irgendwie nichts in Clover.

Gibt es nach der Installation eine Möglichkeit zu sehen, ob noch irgend etwas anderes nicht funktioniert oder muss ich alles einfach ausprobieren, z.B. AirPlay, Soundports etc. - unter Windows sehe ich im Gerätemanager, wenn irgendwelche Hardware Zicken macht, gibt es sowas beim Mac auch?