

Erledigt

Wie gehe ich vor wenn ich eine Asus AREZ-EX-RX570 einbauen will?

Beitrag von „Stepping_Steve“ vom 14. März 2020, 22:34

also kann ich die interne nicht für Quick Sync benutzen? Du hast die RX580, was hast Du bei graphics eingestellt?