

# Brauche Starthilfe für OpenCore config.plist

Beitrag von „bounty96“ vom 18. März 2020, 17:36

Ok super das hat funktioniert. Zwar nicht direkt sonder musste ich nach dem Einfügen in die Config das BIOS nochmal per Hand resetten (weil direkt nach dem Start von HS der Rechner neugestartet ist). Aber jetzt kann ich Starten und Beenden ohne immer das BIOS neu einstellen zu müssen.

Wieder eins der noch gefühlt vielen Probleme gelöst. Danke.

Als nächstes ist dann wohl "Disk I/O Error" dran.

Und dass im Bootpicker von OC die Tastatur nicht geht und ohne Timeout ich nichts starten kann.

-----

Kann es sein dass mir OC mittlerweile mein BIOS oder die Ansteuerung des SATA Controllers zerschossen hat?

Selbst ohne die USB-Sticks werden alle Festplatten und SSD's welche ich an das Mainboard hänge so angezeigt wie im Screenshot.

-----

Festplatten werden wieder richtig angezeigt.

Ein RAM Riegel scheinbar defekt...   ... sowas nervt ...

Hatte zum glück beim BIOS neu flashen keine Auswirkungen...