

Zenbook UX391UA

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 19. März 2020, 00:10

HmM, ein langer Weg, die erste Datei ermöglicht das aktivieren bzw. deaktivieren in den Einstellungen.

Die Zweite ebenfalls, allerdings noch immer kein Ton. Beim Audio Midi Setup, bei angeschlossenem Kopfhörer, wenn ich das Volume voll aufdrehe höre ich auf dem jeweiligen Kanal lediglich ein kurzes Kratzen, bei Aktivierung des Testton. Mehr kann ich ihm leider nicht entlocken, egal mit welchen Einstellungen, also egal ob 44 oder 48 KHz oder 16, 20 oder 24 Bit.

Kein Problem was die Tests anbetrifft, im Gegenteil auch wenn ich leider von vielem nur Bahnhof verstehe;)

Wundersam ist, das der Masterregler auf Null, also ganz link steht und sich auch nicht verstellen läßt, beim Mikro, also Eingang ist das nicht so, ev. liegt hier ja der Wurm begraben?

Mal gut das es Dich gibt, ansonsten hätte ich schon lange aufgegeben!!!

