

Sleep Hilfestellung vom Experten Gigabyte X570 ITX, 5700XT, OC 0.5.6

Beitrag von „chatman64“ vom 20. März 2020, 14:35

Also ich habe jetzt den ganzen Morgen probiert. Leider bekomme ich den Sleep nicht zum laufen. Ich habe mittlerweile alle USB bis auf den Logitech Empfänger abgehängt. Was ich mittlerweile herausfinden konnte ist das wenn ich auf Ruhezustand klicke und den Logitech Empfänger ausstecke geht er einwandfrei in den Sleep und lässt sich aufwecken. Wenn ich das nicht mache geht der Monitor aus der PC bleibt aber an, es hielt nur noch ihn manuell abzuschalten und dann bekomme ich auch einen Fehlerbericht.

Ich habe auch schon den Vormittag versucht verschieden Dateien aus Aluveitie seiner Config bei mir einzufügen.

Anbei noch zwei Screenshots aus den Hackintool und meine ursprüngliche EFI...