

Schlagartige Temperaturänderung bei Wechselnder CPU-Last

Beitrag von „Agrarfotograf“ vom 23. März 2020, 16:04

Hallo,

ich habe mir heute den Folding@home Client installiert dabei ist mir aufgefallen, dass sobald ich in den Client starte springt die Temp von IDLE etwa 40°C auf 90+°C

Wenn ich den Client pausiere fällt er schlagartig von den 90 auf 50 und dann zügig auf 40.

Als Kühlung ist eine 120mm AIO von Corsair verbaut. (größer passt nicht rein)

Die Lüfter an der AIO drehen auch hoch und ebenso der Gehäuse-Lüfter.

Ich nutze VirtualSMC und SMCFanControl zur Auswertung, das Geld für iStat-Menu habe ich aktuell nicht übrig.

Nach meiner Einschätzung liegt es aber nicht an der Software.

Jemand eine Idee wie ich mein System verbessern kann? (mehr Wärmeleitpaste?)