

**Erledigt**

## **HILFE! Nach Standby kein Bild / Apple W-LAN-Karte funktioniert nicht mehr**

**Beitrag von „al6042“ vom 23. März 2020, 19:10**

Das lässt sich aus der Online-Variante des Mainboard Manuals nicht ersehen.

Aber im BIOS, unter "Advanced\System Agent (SA) Configuration\Graphics Configuration" solltest du die Option "iGPU Multi-Monitor" finden können.

Wenn diese deaktiviert ist, sollte die interne Grafik der CPU aus sein.