

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 25. März 2020, 17:01

Möglicherweise hängt das mit dem Bootarg "slide=0" zusammen, der ist in der letzten config nicht mehr drin.

Ich habe slide=0 schon vorher rausgenommen, konnte nichts Nachteiliges feststellen. Habe aber auch nicht oft gebootet...