

Erledigt **HowTo: Ryzentosh**

Beitrag von „eikman2k“ vom 26. März 2020, 16:22

Das Problem hast du unter Windows auch, du musst deine Lüfterkurve im Bios anpassen!!!