

Erledigt

Erster Hackintosh / Neulingsfragen

Beitrag von „JimSalabim“ vom 27. März 2020, 17:52

Der Pfad für die Soundkarte und der Layout-ID-Eintrag passen jetzt.

Zu Problem 1: Wenn dein WLAN-Netz sowohl auf 2,4 GHz als auch auf 5 GHz eingestellt ist, ist es normal, dass Geräte sich die Frequenz suchen, auf der sie gerade den besseren Empfang haben (so glaube ich zumindest - bitte korrigieren, falls das nicht stimmt). Ich hab daher ein eigenes WLAN-Netz für 2,4 GHz und ein eigenes für 5 GHz (also mit unterschiedlichen Namen). Am Hackintosh habe "Automatisch verbinden" für das 2,4-GHz-Netz einfach deaktiviert, also verbindet er sich nur mit dem 5-GHz-WLAN. Ansonsten ist das auch eine Frage der Antennenausrichtung. Ggf. ist auch eine Antennenverlängerung notwendig.

SmallTreeIntel82576_patched.kext ist bei dir in der config.plist offensichtlich nicht korrekt eingebunden. Bestimmt hast du den ExecutablePath nicht richtig angegeben. Dieser lautet "Contents/MacOS/SmallTreeIntel82576" und nicht "Contents/MacOS/SmallTreeIntel82576_patched" (siehe meine config.plist).

Zu Problem 2: Im Bios ist bei Initial Display Output der richtige Slot eingestellt? Wenn du den oberen verwendet hast, dann PCIe 1 Slot. Ich glaube zwar eigentlich nicht, dass es daher kommt, aber ansonsten fällt mir dazu nicht wirklich viel ein, was da falsch sein könnte. Internal Graphics ist Disabled? Wie ist es denn über Display Port?

Hier trotzdem mal die empfohlenen Settings für das Board (für Bios-Version: **F9b**)

„**Load Optimized Defaults**“ wählen, dann folgende Änderungen vornehmen:

F2 drücken (Advanced Mode)

Tweaker:

CPU Upgrade: Gaming Profile oder (je nach Kühlung) Advanced Profile (dann taktet er bis 5 Ghz hoch)

Extreme Memory Profile(X.M.P.): Profile 1

Advanced CPU Settings:

VT-d: Disabled oder Enabled (je nachdem, ob man das in einem anderen Betriebssystem braucht)

Settings:

Platform Power:

ErP: Disabled oder Enabled (ist Geschmackssache, ob die USB-Ports Strom liefern sollen, wenn der Rechner heruntergefahren ist)

IO Ports:

Initial Display Output: PCIe 1 Slot

(es sei denn, die Grafikkarte steckt in einem anderen Slot).

Wenn man *keine* Grafikkarte hat und nur die iGPU verwendet, stattdessen *IGFX* auswählen.

Internal Graphics: Je nachdem. In deinem Fall mit dem Intel i9 9900KF und iMacPro1,1 SMBIOS auf Disabled.

Thunderbolt Configuration:

Security Level: No Security (hier auf die Frage „Save configuration and exit?“ ruhig erstmal „No“ antworten und erst die restlichen Einstellungen vornehmen)

Discrete Thunderbolt(™) Configuration:

Thunderbolt Usb Support: Enabled

GPIO3 Force Pwr: Enabled

USB Configuration:

Legacy USB Support: Disabled

XHCI Hand-off: Enabled

Boot:

CSM Support: Disabled. Nur bei Darstellungproblemen mit „Enabled“ probieren.