

# Intel UHD620 will nicht richtig

**Beitrag von „magguspw“ vom 28. März 2020, 09:05**

Ja, löschen würd ich die nicht. Damit gibst du ja unter anderem an, wie viel RAM der iGPU alloziert werden darf. Setz mal den framebuffer-fbmem auf 0x00009000 (also, wenn der config-Eintrag auf Data ist, ohne den 0x-Präfix). Ansonsten wühl dich am besten nochmal durch die Doku aus dem Link oben. 😊