

Erledigt

10.14.4 System has POSTed in safe mode Asus PRIME Z-390-A

Beitrag von „al6042“ vom 28. März 2020, 13:06

Ich habe meine config nicht nach dem Guide eingerichtet, sondern nach den vielen bereits veröffentlichten EFIs hier aus dem Forum...

Zudem sagt die Configuration.pdf dazu folgendes:

```
6. WriteFlash
Type: plist boolean
FailSafe: false
Description: Enables writing to flash memory for all added variables.
Note: This value is recommended to be enabled on most firmwares, but is left configurable for firmwares that may have issues with NVRAM variable storage garbage collection or alike.
```

Ich nutze durch die nicht-Deklaration automatisch den Failsafe-Wert von "false" und da mein System damit keine Schwierigkeiten aufweist, ist das für mich in Ordnung.

Natürlich kann man in der config.plist alle möglichen Einträge setzen, achtet man aber auf die Infos aus den PDFs, kann man sich theoretisch die plist klein halten, in dem man Optionen einfach nicht setzt und somit automatisch im Failsafe-Wert belässt.