

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Kanalratte“ vom 30. März 2020, 14:02

Hallo,

ich probiere mich an OpenCore 0.5.6. Der Bootstick läuft.

Hardware: Asus Strix B450-F Gaming Mainboard, Ryzen 3600x und eine Radeon RX 580

Bootflags keepsyms=1 debug=0x100 npci=0x2000 agdpmod=pikera alcid=7 ,iMacPro1,1

Kann ich das so lassen?

Wo ich noch nicht weiterkomme ist die Bios Option Above4GDecoding. Die gibt es im Bios nicht oder habe ich da was übersehen? Wie funktioniert ein Dual Boot System mit Windows und OS X?