

Hacky geht nicht an

Beitrag von „johannes.txr“ vom 2. April 2020, 14:44

Hallo!

Also in den letzten Monaten konnte ich perfekt mit meiner Maschine arbeiten. Bilder in höchster Geschwindigkeit bearbeiten. Er war sehr flott und ich hab mich gut auf MacOS zurechtgefunden. Jedoch vorhin, als ich ihn wieder starten wollte, ist einfach nichts passiert. Strom lief, auf die kleine Lampe am Mainboard „PWR LED“ leuchtet weiß. Hab schonmal an allen Kabeln gerückt, aber nichts passiert. Kein Lüfter geht an. Nix. Gestern Abend hab ich ihn einfach ganz normal ausgemacht...

Habt ihr eine Idee?