

Erledigt

WLAN kann nicht eingeschaltet werden

Beitrag von „Nightflyer“ vom 6. April 2020, 13:10

Was funktioniert nicht mit Lan? Die Installation oder kommst du garnicht ins Internet.

Du musst auf jedenfalls die kext für das Lan im Kext Ordner auf dem Stick haben.

Was ist das nun für ein Gerät? Im Profil hast du nur den Prozessor angegeben.

Ist das ein Laptop oder ein Desktop Rechner? Denke ein Laptop wegen der Mobil CPU?