

# Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

Beitrag von „Jordy91“ vom 6. April 2020, 14:12

[Zitat von Jono](#)

Also die 00-00-00... MAC Adresse kommt vom internen BT Modul, das ist korrekt.

Hab jetzt auf die Schnelle aber nicht rausgefunden, welcher Chip in dem UB400 verbaut ist, da fehlt sicherlich noch ein Treiber, wenn der überhaupt mit macOS kompatibel ist.

Aber probier mal den angehängten Kext, vielleicht geht damit das interne BT Modul

Grade versucht, bootet 5x mal so lange und zeigt jetzt ein durchgestrichenes Symbol "BT nicht verfügbar". Wie deaktiviere ich die Schnittstelle komplett, dass es keine Probleme mit externen Stickst gibt? Auf Reddit meinten einige User, dass der UB400 nämlich Plug and Play auf nem Hacki läuft.

Update: mit dem Kext geht der interne Chip nicht mehr, aber dafür der TP-Link Adapter Plug and Play 🤔👉 Wenn das booten jetzt nicht immer so lange dauert, immerhin ein Workaround.