

# OpenCore Stick geht nicht.

**Beitrag von „bananaskin“ vom 6. April 2020, 17:01**

Hallo, da stimmt was nicht mit deinen BIOS-Einstellungen, da wird offensichtlich der USB-Stick während der Install...vergessen, deaktiviert etc.

schau mal auf YouTube gibt es gute Anleitungen wie man ein Gigabyte-Board einstellt, für Hackintosh..... (Morgonaut, oder so ähnlich)

lg