

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 11. April 2020, 22:30

[sunraid](#) Ja, das passt. Hmm. Und wenn du mal die SSDT-UIAC-Z390-DESIGNARE.aml mit MaciASL bearbeitest und bei HS11 und HS12 **Zero** statt **0xFF** einträgst? Dann Neustart. Wenn es nichts bringt, wieder zu 0xFF ändern.