

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „sunraid“ vom 11. April 2020, 23:21

[Zitat von JimSalabim](#)

Wenn es nichts bringt, wieder zu 0xFF ändern.

Es hat nichts gebracht, gleiches Verhalten. Monitor schaltet sich ab, Rechner schaltet sich ein paar Sekunden später ab und dann sofort wieder ein...