Erledigt

USB Maus funktioniert nicht.

Beitrag von „alex nec2892“ vom 12. April 2020, 21:04

Also das Problem tritt auf, sobald ich irgendein Gerät egal welches anschließe. Spielt keine Rolle ob es jetzt nur die Maus ist oder nur die Soundkarte. Habe auch schon probiert Magic Mouse und Keyboard zu trennen und nur die USB Eingabegeräte zu verwenden. Maus funktioniert dann gar nicht hat aber Strom und Keyboard nur sporadisch hat aber auch Strom. Auch die Bootzeit verlängert sich von 15 auf ca. 90 Sekunden. Gibt es die Möglichkeit, dass alle Befehlszeilen mit dem -v Bootarg irgendwo gespeichert werden, damit man sie im nachhinein auswerten kann? Habe nach dem Bootvorgang zwar eine Textdatei auf der EFI Partition, nur leider sind da nicht alle Befehlszeilen vorhanden die auch beim Bootvorgang erscheinen.

Lg Alex