

Asus B85m-E hat Zugriff auf UEFI verloren, alle Laufwerke gelöscht.

Beitrag von „Raptortosh“ vom 14. April 2020, 19:09

Sorry, habe ich total übersehen 🙄

Das Board hat laut ASUS kein Flashback

Versuch mal dieses BIOS mit EZ-Flash flashen. Eines davon ist mit Capsule, eines ohne.

Edit:

Ich glaube kaum, dass EZ-Flash den Flash zulässt. Aber bei meinem H170 flashe ich immer mit FPT und das sollte hier auch kein Problem sein.

Es geht ganz einfach.

1. Du brauchst einen DOS USB Stick (FreeDos, RUFUS was auch immer).
2. Die Daten aus dem Archiv B85M-E FPT kopierst du auf diesen Stick und startest davon.
3. Nun sollte entweder direkt die Autoexec.bat ausgeführt werden oder du führst sie per Hand aus (autoexec eingeben).
4. Das Bios sollte nun geflasht werden.