

Erledigt

Corsair H80i V2 führt zu Neustart beim Aufwachen

Beitrag von „al6042“ vom 14. April 2020, 19:58

Bin jetzt kein AMD-Profi, aber gibt es bei dir auch ein dedizierten USB-Kext?

Kannst du dort nicht den USB-Port als "Internal" deklarieren, damit er im Sleep nicht in die Suppe spuckt?