

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 14. April 2020, 21:38

Wurde schonmal erwähnt? Das du dich auch mal abmelden kannst und neu anmelden. Manchmal ist auch falscher Eintrag der Netzwerk Devices also en1 etc. der Grund. [al6042](#) hatte mal in alten Posts das löschen von diversen Dateien genannt.

Muss en0 sein!!!