

Post Installation Fragen

Beitrag von „calabash“ vom 17. April 2020, 11:47

Es sind drei Lüftergruppen bei mir im Gehäuse verbaut.

1. CPU_Fan -> Monitoring OK
2. Chassis_Fan_1 -> Monitoring OK
3. Chassis_Fan_2 -> Kein Monitoring

Weiss jmd wie ich den Anschluss an Nr. 3 ebenso angezeigt bekomme?

SMC Kext sind am Laufen.