

Erledigt

Welches Mainboard

Beitrag von „Hecatomb“ vom 18. April 2020, 20:38

Ich habe mich entschlossen noch zu warten und gegen Ende des Jahres dann ein kompletten System zu kaufen. Hab inzwischen auch mein momentanen Tower pc unter high sierra am laufen. Da ich mich aber noch nicht so auskenne was bootloader betrifft hätte ich ein paar Fragen.

Ich hab im Anhang mal ein Bild eingefügt um meine Frage zu verdeutlichen.

So wie ich das sehe wird hier vor dem eigentlichen Boot was von clover gepatcht. Dies wird bei jedem neuen Boot automatisch gemacht. Wie kann ich diese Funktion ausschalten? Oder besser noch... Ist es überhaupt möglich auszuschalten, und wenn ja, wo genau schalte ich es unter clover aus?