

Erledigt

Corsair H80i V2 führt zu Neustart beim Aufwachen

Beitrag von „Aluveitie“ vom 19. April 2020, 14:53

Nachtrag: Selbst wenn der Port nicht konfiguriert ist behindert die AIO den sleep (wacht sofort wieder auf).

Die USB Controller auf dem X570 sind diesbezüglich etwas problematisch. Den USB Controller auf der CPU musste ich ganz deaktivieren.

Bis ich den USB Hub testen kann bleibt wohl nichts übrig ausser die AIO ausgesteckt zu lassen, oder an einem der externen USB Ports zu verbinden um sie von Hand auszustecken falls ich Sleep brauche.