Er will einfach nicht...

Beitrag von "karacho" vom 20. April 2020, 14:29

Also, eines mal vorweg. Dein Mainboard sagt mir so garnix. Wir rden doch hier vom Fujitsu, oder? Ich weiß weder was dort für ein Audio Chip verbaut ist, noch ob Audio jemals bei dir über HD Audio oder über GFX funktioniert hat. Wenn das so ist, dann bräuchte man die EFI, wo schon einmal alles mit funktioniert hat. So fische ich nur im trüben und es kommt zu Missverständnissen wie zuvor schon geschehen.

Zitat von McDaBaron

Zum Verstädnis: Kann man nur eines von beiden rückwärtig nutzen?

Ich kann bei mir beides nutzen. Mit Lilu und WEG läuft mein Audio über DP am Monitor, ohne irgendwelche Device Properties und ohne layout-id. Für die Boxen oder Kopfhörer an den Klinkenbuchsen brauche ich jedoch die AppleALC.kext mit Device Properties und mit passender layout-id.

Zitat von McDaBaron

Aber die falsche Layout-ID hat doch nicht zur Folge, dass der Hackintosch nicht mit AppleALC bootet oder doch?

Der sollte auch mit falscher layout-id booten. Dann hast du halt nur kein Audio.

Zitat von McDaBaron

Was auch nicht hinhaut ist die Funktion "Lautstärke in der Menüleiste anzeigen"

Das funktioniert mit Audio über HDMI/DP auch nicht. Da musst du entweder am TV lauter machen, oder ein kleines Tool installieren.