

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „danieldaya“ vom 23. April 2020, 16:33

Nein er hat nur zugriff auf downloads und Ordner aber nicht auf Entfernbare Volumen und Schreibtisch. Wie stell ich das denn ein ?

Das Meldet Kextupdater

Der Wert für 'ExposeSensitiveData' (Misc/Security) in Deiner OpenCore config.plist muss auf '3' gesetzt sein. Ohne diesen Wert funktioniert der Kext Updater nur eingeschränkt.

Muss ich das in der Plist auf meinem MacBook dann ändern ?